






**SYSTEMKOMPONENTEN**
**LIEFERUMFANG**
**ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**
**HEAD VISOR Softwarekomponenten**

	HEAD VISOR (Code 7500) Software zur Onlinelokalisation von Schallquellen in Echtzeit, Basis-Version	1 Setup CD 1 Dongle 1 Keyfile	
	HEAD VISOR TP 01 (Code 7501) Tool Pack 01 MultipleEye-Fokus zur Abstandsbestimmung	1 Keyfile	
	HEAD VISOR TP 02 (Code 7502) Tool Pack 02 Ordnungsanalysen	1 Keyfile	 BEQ II.0 (Code 1346) Zweikanal-Frontend mit ADAT- und USB- Schnittstellen
	HEAD VISOR TP 03 (Code 7503 ) Tool Pack 03 Kohärenzfilterung und -verstärkung	1 Keyfile	 BEQ II.0 (Code 1346) Zweikanal-Frontend mit ADAT- und USB- Schnittstellen

**HEAD VISOR Hardwarekomponenten**

	VMA I.1 (Code 7521) HEAD VISOR Mikrofon-Array, Spiralversion, 80 cm Durchmesser	1 Mikrofon Array mit 56 Mikro- fonen und 3 Kameras 1 Transportkoffer 1 Handbuch 1 Kalibrieradapter VCA I	
	VMT I.1 (Code 7580) Stativ für Mikrofon-Array	1 Stativ 1 3D-Stativkopf 1 Spinne mit Rollen 1 Transporttasche	
	HWS II.7 (Code 7579) HEAD VISOR Windschirmset	7 Stk.	
	VFE I.1 (Code 7541) HEAD VISOR Frontend	1 Frontend, inkl. MAD1 1 Koffer (für VFE I.1, CLL XL.10 und BEQ II) 1 LAN-Kabel (KAT6), 2,95 m 2 BNC-Kabel (75 Ohm), 2,95 m 1 Netzkabel 1 Handbuch	
	CLL XL.10 (Code 7561) Anschlusskabel VMA I.1 an VFE I.1 LEMO5 40-pin > LEMO5 40-pin, 10 m	1 Kabel	

	VPC I.1 (Code 7550) PC für HEAD VISOR	1 PC, inkl. Tastatur, Maus	
	VTM I.1 (Code 7581) 20" TFT-Monitor, DVI	1 Monitor, inkl. Kabel	
	VPC I.2 (Code 7551) Notebook für HEAD VISOR	1 Notebook, Zubehör 1 Transporttasche	